

SRX-R515P/AP

定期清洁

- •如果过滤器较脏,会阻碍空气流动量及散热量,影响放映安全.
- ·为预防吸入灰尘,本设备设有3处空气滤网装置
 -投影机进风口(光学器件,电路板)
 -灯泡散热进风口(左侧,右侧)
 -电影服务器前面板
- 请确保定期清洁空气滤网 根据放映间的空气质量状况,建议每1-2周检查一次,必要时清洁)
- •本设备每2000小时会出现清洁滤网的提示信息, 清洁(或更换)后复位计时器,即可消除.



清洁空气滤网操作流程

--工具准备:

- 十字螺丝刀, 吸尘器, 中性清洁剂稀释液
- -- 清洁投影机进风口空气滤网(光学器件,电路板)
- -- 清洁灯泡散热进风口滤网(左侧,右侧)
- -- 清洁电影服务器进风口滤网
- -- 计时器复位



2. 取下2个空气滤网支架(含滤网)



3. 打开空气滤网支架的5个锁卡



4. 打开空气滤网支架

5. 从支架中取出空气滤网 使用吸尘器清洁空气滤网上的灰尘, 对于顽固的灰尘污渍,请使用中性清 洁剂稀释后水洗,并在阴凉处晾干

★空气滤网正,反面都可以使用

★如果通过清洁无法除去滤网上的所有污渍,请更换新的滤网



6. 将空气滤网装入支架中, 锁住5个锁卡, 空气滤网支架重新安装到投影机上. 安装滤网保护隔栅.



清洁灯泡散热进风口滤网(左侧,右侧)



清洁灯泡散热进风口滤网(左侧,右侧)

 1)取出灯泡散热空气滤网
 2)使用吸尘器清洁空气滤网上的灰尘,
 3)对于顽固的灰尘污渍,请使用<u>中性清洁</u>
 <u>利稀释后水洗</u>,并在阴凉处晾干
 4)重新安装灯泡进风空气滤网,注意检查 全部12个固定点
 5)重新安装滤网保护隔栅.



★空气滤网正,反面都可以使用

★如果通过清洁无法除去滤网上的所有污渍,请更换新的滤网

清洁电影服务器前面板空气滤网

 关闭系统,等待冷却完毕,关闭投影机 主电源开关
 取下电影服务器前面板
 取出电影服务器前面板空气滤网
 使用吸尘器清洁空气滤网上的灰尘,
 对于顽固的灰尘污渍,请使用中性清洁 剂稀释后水洗,并在阴凉处晾干
 重新电影服务器前面板.

Filter (Server)

★如果通过清洁无法除去滤网上的所有污渍,请更换新的滤网

空气滤网计时器复位

将3处空气滤网全部清洁(或更换)后, 请将滤网计时器小时数复位 0 点击配置→投影机(2D或3D)→维护→滤网计时器复位 计时器将归零

1 Thu 20 De	a 2012		00.0413	United a		-	warne	1	
Sales	Scheiture .	SPL.	U	UKAY		Configuration			
Status	Library	System.	Projector (20	Projector	(30)	Lines	Som		
Sel Punctoe									
Adjuid Lamp	Ciapse	apsed 115 Hoers		Adjust White Balance Gain					
Adjust CSC	Opera	ios 119	Hoars	R	50				
Агриз Мираларси	Filter Te	× _		G	50				
Handonance	118	POLICE P	USER		50				
	Pari Mito Com	fers.				ī			
	Tenpera Com	ave beeser tito							

